
SYSTEM TEMPERATURES 90cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
K
0
200
400
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 90cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
0
0.5
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 50cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
100
200
300
400
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 50cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 21cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
20
40
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 21cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 18cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
K
0
20
40
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 18cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 13cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
20
40
60
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 13cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 13cmsx + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
20
40
60
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 13cmsx + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 6cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
20
40
60
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 6cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 4cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
20
40
60
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 4cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 4cmsx + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
K
0
20
40
60
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 4cmsx + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 2cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
50
100
150
200
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 2cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR
0
0.5
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


SYSTEM TEMPERATURES 1cm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
50
100
150
200
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 1cm + RCP △ LCP
SC
PT
HN
KP
NL
OV
FD
BR
LA
MK
EFF.
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 7mm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
50
100
150
200
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 7mm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
0
0.5
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
YEAR


SYSTEM TEMPERATURES 3mm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
K
0
50
100
150
200
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
YEAR


EFFICIENCY 3mm + RCP △ LCP
SC
HN
NL
FD
LA
PT
KP
OV
BR
MK
EFF.
YEAR